

# Инструкции за употреба

Благодарим ви, че избрахте нашият електрически диспенсър!

## Диспенсър за вода

модел: AP112

Комплектът включва:

Диспенсър \*1

micro USB кабел \*1

Тръба от  
неръждаема  
стомана \*1

Силиконова  
тръбичка за вода \*1

Инструкция \*1

Уплътнение  
(опционално)

Адаптор за контакт  
(опционално)

### Внимание!

1. Не използвайте този уред за изпомпването на алкохол или други корозивни течности като олио и/или вода с температура над 55°C.
2. Не потапяйте устройството под вода.
3. Всеки диспенсър е тестван преди да бъде опакован и изпратен, моля игнорирайте всякаква остатъчна течност при получаване.



### Спецификации:

Напрежение: 5.0V DC

Мощност: 4W

Батерия: 1200 mAh Li-Ion

### Начин на употреба:



Поставете  
металната  
тръбичка



Монтирайте  
силиконовата  
тръба



Поставете  
върху  
бутилката



Готово за  
употреба!

### Начин на използване:

1. Моля заредете устройството до пълния капацитет на батерията преди първата употреба.
2. LED индикатора свети в червено при зареждане и изгасва или свети в синьо при приключило зареждане.
3. При единично натискане на бутона, диспенсърът ще изпомпва вода в продължение на 60 секунди, а при задържане на бутона за 2 секунди, диспенсърът ще работи в рамките на 10 минути. Натиснете еднократно, за да спрете диспенсъра във всеки един момент.

### Поддръжка и съхранение:

1. Силиконовата тръба и уплътнението могат да бъдат поставени във вряла вода преди първата употреба, с цел по-добра хигиена. Същата процедура се препоръчва да се повтаря на всеки 2 месеца.
2. Препоръчва се силиконовата тръбичка да бъде заменена или старателно почистена, след първите 6 месеца на употреба, за да се предотвратят хигиенни проблеми.
3. Уверете се, че няма останала вода в уреда, преди дълготрайно съхранение или транспортиране.
4. Ако загубите вашият накрайник на силиконовата тръбичка и тя започне да залепва за тубата, което възпрепятства работата на диспенсъра, можете да я отрежете косо, така тръбичката няма да засмуква бутилката.

**Надяваме се, че ще се възползвате  
от улеснението, което този уред предоставя!**